

突合チェックリスト

(1) 表内突合

| 表 | 突合番号 | 突合箇所 | 突合関係 | 突合箇所 | 備考 |
|----|------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 00 | 001 | (1) 特別防災区域コード | = | 「特別防災区域コード」のいずれか | |
| 00 | 002 | 「団体コード」の上から3桁目 | = | 8 のとき、突合番号 111 にスキップ | |
| 00 | 003 | 「団体コード」の上から3桁目 | = | 9 のとき、突合番号 151 にスキップ | |
| 00 | 004 | 「団体コード」 | ≠ | 空白 | 検査数字をチェック |
| 00 | 005 | 都道府県名 | ≠ | 空白 | |
| 00 | 006 | 特別防災区域名 特定事業所等の名称 | ≠ | 空白 | |
| 00 | 007 | 年度 | ≠ | 空白 | |
| 01 | 011 | (1) 消防機関コード | = | コード記入(6桁) | |
| | | (2) 消防機関コード | = | コード記入(6桁)又は空白 | |
| 01 | 012 | (3) 業態コード | = | コード記入(4桁) | |
| 01 | 013 | (3) 業態コード (4) 補助コード | = | 4711 のとき 1, 2, 3, 4, 5 のいずれか | コード入力(1桁) |
| 01 | 014 | (3) 業態コード (4) 補助コード | ≠ = | 4711 のとき 空白 | |
| 01 | 015 | (5) 特定事業所の種類 | = | 10, 11, 20 のいずれか | コード入力(2桁) |
| 01 | 016 | (6) 合同事業所構成数 | ≠ | 1 | |
| 01 | 017 | (5) 特定事業所の種類 (7) 年 | = ≥ ≤ | 20 のとき 1976 調査年 | 入力は西暦(4桁) |
| 01 | 018 | (5) 特定事業所の種類 (7) 年 | ≠ = | 20 のとき 空白 | |
| 01 | 019 | (5) 特定事業所の種類 (8) 月 | = ≥ ≤ | 20 のとき 1 12 | 入力は2桁 |
| 01 | 01A | (5) 特定事業所の種類 (8) 月 | ≠ = | 20 のとき 空白 | |
| 01 | 01B | (5) 特定事業所の種類 (9) 日 | = ≥ ≤ | 20 のとき 1 31 | 入力は2桁 |
| 01 | 01C | (5) 特定事業所の種類 (9) 日 | ≠ = | 20 のとき 空白 | |
| 01 | 01D | (10) 事業所面積 | > | 0 | |
| 01 | 01E | (11) 加入している…コード | = | 「団体コード」のいずれか又は空白 | コード入力(6桁) |
| 01 | 01F | (12) 第2コード | = | 「団体コード」のいずれか又は空白 | コード入力(6桁) |
| 01 | 01G | (13) 第3コード | = | 「団体コード」のいずれか又は空白 | コード入力(6桁) |
| 01 | 01H | (11) 加入している…コード (12) 第2コード | = = | 空白のとき 空白 | |
| 01 | 01I | (11) 加入している…コード (13) 第3コード | = = | 空白のとき 空白 | |
| 01 | 01J | (14) 加入している…コード | = | 「団体コード」のいずれか又は空白 | コード入力(6桁) |
| 01 | 01K | (15)~(17) | = | 1, 2, 3, 4, 5 のいずれか | コード入力(1桁) |
| 01 | 01L | (18)~(19) | = | 1, 2 のいずれか | コード入力(1桁) |
| 01 | 01M | (20) 特定移送取扱所の長さ | = | 0 のとき、小数点第1まで | 入力は4桁 |
| 02 | 021 | (1) 合計 | = | (3)+(5) | |
| 02 | 022 | (2) 倍数 | = | (4)+(6) | |
| 02 | 023 | (3) 貯蔵量 (4) 倍数 | = = | 空白のとき 空白 | |
| 02 | 024 | (5) 取扱量 (6) 倍数 | = = | 空白のとき 空白 | |
| 02 | 025 | (8) 合計 | = | (10)+(12) | |
| 02 | 026 | (9) 倍数 | = | (11)+(13) | |
| 02 | 027 | (10) 貯蔵量 (11) 倍数 | = = | 空白のとき 空白 | |
| 02 | 028 | (12) 取扱量 (13) 倍数 | = = | 空白のとき 空白 | |
| 02 | 029 | (14) 合計 | = | (15)+(16) | |
| 02 | 02A | (17) 指定施設の…取扱量 (18) 倍数 | = = | 空白のとき 空白 | |
| 02 | 02B | (19) 合計 | = | (20)+(21) | |
| 02 | 02C | (22) 合計 | = | (23)+(24) | |
| 03 | 031 | (1)~(6) | ≠ | 0 のとき、小数点第1まで | 入力は4桁 |

| 表 | 突合番号 | 突合箇所 | 突合関係 | 突合箇所 | 備考 |
|----|------|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 04 | 041 | (1)合計 | = | (2)+(3)+(12)+(16) | |
| 04 | 042 | (3)小計 | = | (4)+(5)+(8)+(9)+(10)+(11) | |
| 04 | 043 | (5)屋外タンク貯蔵所 | ≥ | (6)+(7) | |
| 04 | 044 | (12)小計 | = | (13)+(14)+(15) | |
| 05 | 051 | の部分は0である | | | |
| 05 | 052 | (1)合計 | = | (2)から(6)までの和 | 010行から040行まで繰り返す。 |
| 05 | 053 | (1)合計 | = | (7)から(12)までの和 | 010行から040行まで繰り返す。 |
| 05 | 054 | 040行 合計 | = | 010行から030行までの和 | (1)から(12)まで繰り返す。 |
| 05 | 055 | 041行 合計 | = | 011行から031行までの和 | (13)から(19)まで繰り返す。 |
| 05 | 056 | 042行 合計 | = | 012行から032行までの和 | (20)から(32)まで繰り返す。 |
| 05 | 057 | 011行(13)列 合計 | = | (14)から(19)までの和 | |
| 05 | 058 | 041行(13)列 合計 | = | (14)から(19)までの和 | |
| 05 | 059 | 032行(20)列 合計 | = | (21)+(26) | |
| 05 | 05A | 042行(20)列 合計 | = | (21)+(26) | |
| 05 | 05B | (21)列 合計 | = | (22)から(25)までの和 | 032行から042行まで繰り返す |
| 05 | 05C | (26)列 合計 | = | (27)から(32)までの和 | 032行から042行まで繰り返す |
| 06 | 061 | の部分は0である | | | |
| 06 | 062 | (1) 合計 | = | (2)から(6)までの和 | 010行から070行まで繰り返す。 |
| 06 | 063 | (7) 合計 | = | (8)から(11)までの和 | 040行、050行、070行を繰り返す。 |
| 06 | 064 | 070行 合計 | = | 010行から060行までの和 | (1) から(11)まで繰り返す。 |
| 07 | 071 | の部分は0である | | | |
| 07 | 072 | 010行 現有 | ≥ | 020行 他の所有 | (1)から(65)まで同じ。 |
| 07 | 073 | 030行(1)列 防災要員 | ≥ | 2 | |
| 07 | 074 | (19)オイルフェンス展張船 (20) 能力単位 | = = | 空白のとき 空白 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 07 | 075 | (21)油回収船、(22)油回収装置 (24)能力単位 | = = | ともに空白のとき 空白 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 07 | 076 | (22)油回収装置 (23)油回収装置の用に供する船舶 | = = | 空白のとき 空白 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 07 | 077 | 030行(20)列 能力単位 | = | 1 又は空白 | |
| 07 | 078 | 030行(24)列 能力単位 | = | 1 又は空白 | |
| 07 | 079 | (25)泡消火薬剤 3%合計 | = | (27)+(29)+(31)+(33)+(35) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 07 | 07A | (26)泡消火薬剤 6%合計 | = | (28)+(30)+(32)+(34)+(36) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 07 | 07B | (38)大容量泡放水砲(基) | = | (39)+(40)+(41)+(42)+(43) | 012行から022行まで繰り返す。 |
| 07 | 07C | (44)ポンプ(台) | = | (45)+(46)+(47)+(48) | 012行から022行まで繰り返す。 |
| 07 | 07D | (51)泡消火薬剤 1%合計 | = | (54)+(57)+(60)+(63) | 013行から023行まで繰り返す。 |
| 07 | 07E | (52)泡消火薬剤 2%合計 | = | (55)+(58)+(61)+(64) | 013行から023行まで繰り返す。 |
| 07 | 07F | (53)泡消火薬剤 3%合計 | = | (56)+(59)+(62)+(65) | 013行から023行まで繰り返す。 |
| 07 | 07G | 043行(51)泡消火薬剤 1%合計 | ≥ | 12000 又は空白 | |
| 07 | 07H | 043行(52)泡消火薬剤 2%合計 | ≥ | 24000 又は空白 | |
| 07 | 07I | 043行(53)泡消火薬剤 3%合計 | ≥ | 36000 又は空白 | |
| 07 | 07J | 042行(38)列 | = | 項目番号(38)入力コードのうち1、2、3、4、5、6 又は空白 | コード入力1桁 |

| 表 | 突合番号 | 突合箇所 | 突合関係 | 突合箇所 | 備考 |
|----|------|------------------------------------|-------------|---|--|
| 08 | 081 | (1)～(4)、(19)～(25) | = | 1, 2のいずれか | コード入力1桁 |
| 08 | 082 | (5)～(18) | = | 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51のうちいずれか又は空白 | コード入力2桁 |
| 08 | 083 | (4)令16条第1項 (5)～(18)の和 | = ≠ | 1のとき 0 | 「令」16条第1項を適用した場合、(5)～(18)のいずれかに入力あり。 |
| 08 | 084 | (4)令16条第1項 (5)～(18)の和 | = = | 2のとき 空白 | 「令」16条第1項を適用しない場合、(5)～(18)すべて入力なし。 |
| 09 | 091 | (1)合計 | = | (2)+(3) | |
| 09 | 092 | (8)合計 | = | (9)+(10) | |
| 09 | 093 | (8)合計 | = | (12)から(15)までの和 | |
| 09 | 094 | (8)合計 | = | (16)から(19)までの和 | |
| 10 | 101 | の部分は0である | | | |
| 10 | 102 | (1)合計 | = | (2)から(19)までの和 | 010行から040行まで繰り返す。 |
| 10 | 103 | 020行 総員 | ≥ | 010行 1直あたりの最少人数 | (1)から(19)まで同じ。 |
| 10 | 104 | 「団体コード」の上から3桁目 | ≤ | 7のとき、突合番号501にスキップ | |
| 11 | 111 | (1)消防機関コード (2)第2コード (3)第3コード | = = = | コード記入(6桁) コード記入(6桁)又は空白 コード記入(6桁)又は空白 | |
| 11 | 112 | (4)年 | ≥ ≤ | 1976 調査年 | 入力は西暦(4桁) |
| 11 | 113 | (5)月 | ≥ ≤ | 1 12 | 入力は2桁 |
| 11 | 114 | (6)日 | ≥ ≤ | 1 31 | 入力は2桁 |
| 11 | 115 | (7)構成事業所数 | ≥ | 2 | |
| 11 | 116 | (8)活動範囲 | = | 1, 2, 3のうちいずれか | コード入力(1桁) |
| 11 | 117 | (9)～(14) | = | 1, 2のうちいずれか | コード入力(1桁) |
| 12 | 121 | の部分は0である | | | |
| 12 | 122 | 010行 現有 | ≥ | 020行 他の所有 | (1)から(65)まで同じ。 |
| 12 | 123 | 030行(1)列 防災要員 | ≥ ≥ | 3*(2)+1*(3)+1*(4)+3*(6)+3*(7)+5*(8)+4*(9)+1*(10)+1*(12)+1 3*(7)+5*(8)+4*(9)+1*(10) | ・(2)から(12)までの和≥2の場合 ・(2)から(12)までの和<2の場合 |
| 12 | 124 | (19)オイルフェンス展張船 (20)能力単位 | = = | 空白のとき 空白 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 12 | 125 | (21)油回収船、(22)油回収装置、 (24)能力単位 | = = | ともに空白のとき 空白 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 12 | 126 | (22)油回収装置 (23)油回収装置の用に供する船舶 | = = | 空白のとき 空白 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 12 | 127 | 030行(20)列 能力単位 | = | 1又は空白 | |
| 12 | 128 | 030行(24)列 能力単位 | = | 1又は空白 | |
| 12 | 129 | (25)泡消火薬剤3%合計 | = | (27)+(29)+(31)+(33)+(35) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 12 | 12A | (26)泡消火薬剤6%合計 | = | (28)+(30)+(32)+(34)+(36) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 12 | 12B | 031行(25)列 泡消火薬剤3%合計 | = | (3100*(2)+3100*(6)+2100*(7))*120*3% | 小数点以下第1位を四捨五入する。 |
| 12 | 12C | 031行(26)列 泡消火薬剤6%合計 | = | (3100*(2)+3100*(6)+2100*(7))*120*6% | 小数点以下第1位を四捨五入する。 |
| 12 | 12D | (38)大容量泡放水砲(基) | = | (39)+(40)+(41)+(42)+(43) | 012行から022行まで繰り返す。 |
| 12 | 12E | (44)ポンプ(台) | = | (45)+(46)+(47)+(48) | 012行から022行まで繰り返す。 |
| 12 | 12F | (51)泡消火薬剤1%合計 | = | (54)+(57)+(60)+(63) | 013行から023行まで繰り返す。 |

| 表 | 突合番号 | 突合箇所 | 突合関係 | 突合箇所 | 備考 |
|----|--|---|--------|--|-------------------|
| 12 | 12G | (52)泡消火薬剤 2%合計 | = | (55)+(58)+(61)+(64) | 013行から023行まで繰り返す。 |
| 12 | 12H | (53)泡消火薬剤 3%合計 | = | (56)+(59)+(62)+(65) | 013行から023行まで繰り返す。 |
| 12 | 12I | 033行(51)泡消火薬剤 1%合計 | ≧ | 12000 又は空白 | |
| 12 | 12J | 033行(52)泡消火薬剤 2%合計 | ≧ | 24000 又は空白 | |
| 12 | 12K | 033行(53)泡消火薬剤 3%合計 | ≧ | 36000 又は空白 | |
| 12 | 12L | 032行(38)列 | = | 項目番号(38)入力コードのうち1、2、3、4、5、6 又は空白 | 入力は1桁 |
| 13 | 131 | (5)合計 | = | (6)+(7) | |
| 13 | 132 | (5)合計 | = | (9)から(12)までの和 | |
| 13 | 133 | (5)合計 | = | (13)から(16)までの和 | |
| 14 | 141 | (1)合計 | = | (2)から(19)までの和 | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 14 | 142 | 020行 総員 | ≧ | 010行 1直あたりの最少人数 | (1)から(19)まで同じ。 |
| 14 | 143 | 「団体コード」の上から3桁目 | ≦ | 8 のとき、突合番号 501 にスキップ | |
| 15 | 151 | (1)消防機関コード (2)第2コード (3)第3コード (4)第4コード (5)第5コード (6)第6コード (7)第7コード (8)第8コード (9)第9コード (10)第10コード (11)第11コード (12)第12コード | = | コード入力(6桁) コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 コード入力(6桁)又は空白 | |
| 15 | 152 | (13)年 | ≧ ≦ | 2005 調査年 | 入力は西暦(4桁) |
| 15 | 153 | (14)月 | ≧ ≦ | 1 12 | 入力は2桁 |
| 15 | 154 | (15)日 | ≧ ≦ | 1 31 | 入力は2桁 |
| 15 | 155 | (16)構成事業所数 | ≧ | 2 | |
| 15 | 156 157 158 159 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 15H | (17)特別防災区域コード (18)第2コード (19)第3コード (20)第4コード (21)第5コード (22)第6コード (23)第7コード (24)第8コード (25)第9コード (26)第10コード (27)第11コード (28)第12コード | = | コード入力(3桁) コード入力(3桁) コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 コード入力(3桁)又は空白 | |
| 16 | 161 | (1)大容量泡放水砲 | = | (2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 16 | 162 | (7)ポンプ | = | (8)+(9)+(10)+(11) | 010行から020行まで繰り返す。 |
| 16 | 163 | (16)泡消火薬剤 1%合計 | = | (19)+(22)+(25)+(28) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 16 | 164 | (17)泡消火薬剤 2%合計 | = | (20)+(23)+(26)+(29) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 16 | 165 | (18)泡消火薬剤 3%合計 | = | (21)+(24)+(27)+(30) | 011行から021行まで繰り返す。 |
| 16 | 166 | 031行(16)泡消火薬剤 1%合計 | ≧ | 12000 又は空白 | |
| 16 | 167 | 031行(17)泡消火薬剤 2%合計 | ≧ | 24000 又は空白 | |

| 表 | 突合 番号 | 突合箇所 | 突合 関係 | 突合箇所 | 備考 |
|----|----------|-------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| 16 | 168 | 031 行(18)泡消火薬剤 3%合 計 | ≥ | 36000 又は空白 | |
| 16 | 169 | 030 行(1)列 | = | 項目番号(1)入力コードのうち 1、 2、3、4、5、6 又は空白 | 入力は1桁 |
| 17 | 171 | (3)合計 | = | (4)+(5) | |
| 17 | 172 | (3)合計 | = | (7)+(8)+(9)+(10) | |
| 17 | 173 | (3)合計 | = | (11)+(12)+(13)+(14) | |
| 18 | 181 | (1)合計 | = | (2)と(3)の和 | 010 行から020 行まで 繰り返す。 |
| 18 | 182 | 020 行 総員 | ≥ | 010 行 1 直あたりの最少人数 | (1)~(3)まで同じ。 |

(2) 表間突合

| 突合番号 | 表 | 突合箇所 | 突合関係 | 表 | 突合箇所 | 備考 |
|------|-----------|----------------------|------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 501 | 01 ~10 | 「団体コード」の上から3桁 | = | 01 ~10 | 8のとき、01表~10表はすべて空白 | 団体コードの上から3桁目が8は共同防災組織を示す。 |
| 502 | 15 ~18 | 「団体コード」の上から3桁 | = | 15 ~18 | 8のとき、15表~18表はすべて空白 | 団体コードの上から3桁目が8は共同防災組織を示す。 |
| 503 | 11 ~18 | 「団体コード」の上から3桁 | ≦ | 11 ~18 | 7のとき、11表~18表はすべて空白 | 団体コードの上から3桁目が7以下は特定事業所を示す。 |
| 504 | 01 ~14 | 「団体コード」の上から3桁 | = | 01 ~14 | 9のとき、01表~14表はすべて空白 | 団体コードの上から3桁目が9は広域共同防災組織を示す。 |
| 505 | 01 | (5)特定事業所の種類 | = | 02 | 10のとき、(1)>0及び(7)>0 | |
| 506 | 04 | (5)屋外タンク貯蔵所 | ≧ | 05 | 040行(1)列 合計 | |
| 507 | 04 | (7)岩盤タンク | ≧ | 05 | 040(12)列 岩盤タンク | |
| 508 | 07 | 010行(1)列 + 012行(37)列 | = | 10 | 010行(1)列 合計 | |
| 509 | 12 | 010行(1)列 + 012行(37)列 | = | 14 | 010行(1)列 合計 | |
| 50B | 17 | (3)合計 | = | 18 | 020行(1)列 合計 | |