

紅葉坂ホール吊り物ボタン表(尺)

名称	昇降	開閉	ボタン寸法 (R φ48.6)	ボタン上限 (R)	耐荷重 (kg)	有効奥行(R) ツラから 縦帳から		常設	備考	注釈
縦帳	電動	—	45.2	—	—	3.7	0		吊り替え・増設不可 昇降秒数:8.9.10.12.14.16.19.25.37.73 降りタッパ:+4寸の設定可	注2
暗転幕	手動	—	45.2	—	—	4.2	0.16	w44.8R×h25.7R		
第1ボタン	手動	—	42.9	49.5	350	—	—		前後狭い。厚みのある物は飛ばない	
第1一文字幕	手動	—	42.9	49.5	350	—	—	第1一文字幕(30kg)/倍ひだ w43.2R×h14.1R		
1ボーダーライト 1サスペンションライト	電動	—	42.9	33.4	260	—	—	MSC-810×10 MSM-805-S1×12		
定式幕	常設	手動	46.8	—	—	8.9	4.4	ワイヤーメッセージャー	吊り替え・増設不可 定式幕使用時は1サス飛ばす	
引割幕	電動	手動	56.1	—	—	9.1	4.7	間口:44R~0R	吊り替え・増設不可 昇降速度:約1.6R/s	注2
第2ボタン	電動	—	56.1	50.1	500	—	—			
第3ボタン	手動	—	56.1	49.5	350	—	—			
第1袖幕	手動	手動	59.4	—	—	—	—	間口:53.2R~29.2R	吊り替え・増設不可	
第2一文字幕	手動	—	56.1	49.5	350	—	—	第2一文字幕(29kg)/倍ひだ w54.5R×h10R		
2ボーダーライト 2サスペンションライト	電動	—	56.1	33.4	310	—	—	MSC-810×14 MSM-805-S1×12		
第4ボタン	手動	—	56.1	49.5	350	—	—			
第5ボタン	手動	—	56.1	49.5	350	—	—			
第2袖幕	手動	手動	66	—	—	—	—	間口:57.4R~21.8R	吊り替え・増設不可	
第3一文字幕	手動	—	56.1	49.5	350	—	—	第3一文字幕(29kg)/倍ひだ w54.4R×h10R		
3ボーダーライト 3サスペンションライト	電動	—	56.7	34.3	264	—	—	MSC-810×12 MSM-805-S1×12		
第6ボタン	電動	—	66	50	500	20.7	16.2	スグリーン w49.5R×h27R (90kg)		
第7ボタン	電動	—	56.1	50	500	—	—			
中割幕	電動	手動	66	—	—	22.1	17.6	間口:53.9R~0R	吊り替え・増設不可 昇降速度:約1.6R/s	
第4一文字幕	手動	—	56.1	49.5	350	—	—	第4一文字幕(29kg)/倍ひだ w54.4R×h10R		
第8ボタン	手動	—	56.1	49.5	350	—	—		前後狭い。厚みのある物は飛ばない	
4サスペンションライト 中UHL	電動	—	56.1	35.1	250	—	—	MSC-810×12 MSM-805-S1×12		
第9ボタン	電動	—	56.1	50.1	500	—	—		中UHLとの距離近い	
第10ボタン	手動	—	56.1	49.5	350	—	—			
第11ボタン	電動	—	56.1	50.1	500	—	—			
第3袖幕	手動	手動	66	—	—	—	—	間口:58.9R~30R	吊り替え・増設不可	
中大黒幕(第5一文字幕)	電動	—	59.4	—	—	29.3	24.9	第5一文字幕兼用/倍ひだ w54.4R×h26.4R	昇降速度:約1.6R/s	
中ホリゾン幕	電動	—	59.4	—	—	30.3	25.9	w54.4R×h26.4R	吊り替え・増設不可 昇降速度:約1.6R/s	注2
第12ボタン	電動	—	56.1	50.1	500	—	—		前後狭い。厚みのある物は飛ばない	
5ボーダーライト 5サスペンションライト	電動	—	56.1	35.1	480	—	—	MSC-810×12 MSM-805-S1×12		
第13ボタン	手動	—	56.1	48.3	350	—	—			
第14ボタン	電動	—	56.1	50.1	500	—	—			
第15ボタン	手動	—	56.1	49.5	350	—	—			
第16ボタン	電動	—	56.1	50.1	500	—	—			
第4袖幕	手動	手動	62.7	—	—	—	—	間口:56.2R~29.4R	吊り替え・増設不可	
第6一文字幕	手動	—	56.1	49.5	350	—	—	第6一文字幕(29kg)/倍ひだ w54.4R×h10R		
6サスペンションライト	電動	—	31.3	33.5	310	—	—	SPHIII(1N)×30		
※以下、ルント仕様ボタン										
第17ボタン	手動	—	38.9	49.5	350	—	—		直線間口:約37.6R	
第18ボタン	手動	—	42.7	49.5	350	—	—		直線間口:約40.9R	
第7一文字幕	手動	—	46.3	49.5	350	—	—	第7一文字幕(30kg)/倍ひだ w45.5R×h12R		
第19ボタン	手動	—	49.6	49.5	350	—	—		直線間口:約47R/文字幕との間隔狭	
大ホリゾンライト	電動	—	49.8	—	310	—	—	UHL		注2
第20ボタン	手動	—	59.7	49.5	350	—	—		直線間口:約55.3R	
第21ボタン	電動	—	62.3	50.1	500	—	—		直線間口:約58.5R	
第22ボタン	手動	—	62.2	49.5	350	—	—		直線間口:約58.5R	
第23ボタン	電動	—	61.8	50.1	500	—	—		直線間口:約58.4R	
引割バック幕	電動	電動	65.6	—	—	51.6	47.1	倍ひだ 閉切(1.6R被せあり)	吊り替え・増設不可 全開~閉切:約21秒	注1 注2
大ホリゾン幕 揺れ防止板	電動	—	59.4	—	—	52.8	48.3		吊り替え・増設不可	注2

常設文字タッパは18尺(約4544)。電動美術ボタンの昇降速度は、可変(10段階)です。

サス・文字幕と隣り合っているボタンは、前後の間隔が狭い所があります。灯体の向きなど、ご相談の上ご使用ください。

注1:開閉位置のデータは記憶できません。秒数(自然数のみ)で止めることは可能。

注2:昇降タッパのデータは記憶できません。